

PROSPETTO SUD-OVEST (PARTE -B-)

PROSPETTO SUD-OVEST (PARTE -A-)

PROSPETTO SUD-OVEST

PLANIMETRIA
DI RIFERIMENTO



ELENCO ELABORATI ARCHITETTONICI	
A1	PIANTA PIANO SEMINTERRATO - QUOTA 0
A2	PIANTA PIANO SEMINTERRATO - QUOTA 3
A3	PIANTA PIANO TERRA
A4	PIANTA PIANO PRIMO
A5	PIANTA PIANO SECONDO
A6	PIANTA PIANO TERZO
A7	PIANTA PIANO QUARTO
A8	PIANTA PIANO QUINTO
A9	PIANTA PIANO SESTO
A10	PIANTA PIANO SETTIMO
A11	PIANTA PIANO OTTAVO
A12	PIANTA PIANO NONO
A13	PIANTA PIANO DECIMO
A14	PIANTA PIANO UNDICESIMO
A15	PIANTA PIANO DODICESIMO
A16	PIANTA PIANO TREDICESIMO
A17	PIANTA PIANO QUATTORDICESIMO
A18	PIANTA PIANO QUINDICESIMO
A19	PIANTA PIANO SEDICESIMO
A20	PIANTA COPERTURA
A21	SEZIONE A-A
A22	SEZIONE B-B
A23	SEZIONE C-C
A24	SEZIONE D-D
A25	SEZIONE E-E
A26	SEZIONE F-F
A27	SEZIONE G-G
A28	SEZIONE H-H
A29	SEZIONE I-I
A30	SEZIONE L-L
A31	SEZIONE M-M
A32	PROSPETTO SUD-OVEST (Viale DEI PARTIGIANI)
A33	PROSPETTO SUD-OVEST
A34	PROSPETTO NORD-EST
A35	PROSPETTO NORD-OVEST
A36	PROSPETTO SUD-OVEST (PARTE -A-)
A37	PROSPETTO SUD-OVEST (PARTE -B-)
A38	PROSPETTO NORD-EST (PARTE -A-)
A39	PROSPETTO NORD-EST (PARTE -B-)
A40	PROSPETTO NORD-OVEST (PARTE -A-)
A41	PROSPETTO NORD-OVEST (PARTE -B-)
A42	SEZIONE A-A (PARTE -A-)
A43	SEZIONE A-A (PARTE -B-)
A44	SEZIONE B-B (PARTE -A-)
A45	SEZIONE B-B (PARTE -B-)
A46	SEZIONE C-C (PARTE -A-)
A47	SEZIONE C-C (PARTE -B-)
A48	SEZIONE D-D (PARTE -A-)
A49	SEZIONE D-D (PARTE -B-)
A50	SEZIONE E-E (PARTE -A-)
A51	SEZIONE E-E (PARTE -B-)
A52	SEZIONE F-F (PARTE -A-)
A53	SEZIONE F-F (PARTE -B-)
A54	SEZIONE G-G (PARTE -A-)
A55	SEZIONE G-G (PARTE -B-)
A56	SEZIONE H-H (PARTE -A-)
A57	SEZIONE H-H (PARTE -B-)
A58	SEZIONE I-I (PARTE -A-)
A59	SEZIONE I-I (PARTE -B-)
A60	SEZIONE L-L (PARTE -A-)
A61	SEZIONE L-L (PARTE -B-)
A62	SEZIONE M-M (PARTE -A-)
A63	SEZIONE M-M (PARTE -B-)
A64	SEZIONE N-N (PARTE -A-)
A65	SEZIONE N-N (PARTE -B-)
A66	SEZIONE O-O (PARTE -A-)
A67	SEZIONE O-O (PARTE -B-)
A68	SEZIONE P-P (PARTE -A-)
A69	SEZIONE P-P (PARTE -B-)
A70	SEZIONE Q-Q (PARTE -A-)
A71	SEZIONE Q-Q (PARTE -B-)
A72	SEZIONE R-R (PARTE -A-)
A73	SEZIONE R-R (PARTE -B-)
A74	SEZIONE S-S (PARTE -A-)
A75	SEZIONE S-S (PARTE -B-)
A76	SEZIONE T-T (PARTE -A-)
A77	SEZIONE T-T (PARTE -B-)
A78	SEZIONE U-U (PARTE -A-)
A79	SEZIONE U-U (PARTE -B-)
A80	SEZIONE V-V (PARTE -A-)
A81	SEZIONE V-V (PARTE -B-)
A82	SEZIONE Z-Z (PARTE -A-)
A83	SEZIONE Z-Z (PARTE -B-)
A84	SEZIONE AA-AA (PARTE -A-)
A85	SEZIONE AA-AA (PARTE -B-)
A86	SEZIONE BB-BB (PARTE -A-)
A87	SEZIONE BB-BB (PARTE -B-)
A88	SEZIONE CC-CC (PARTE -A-)
A89	SEZIONE CC-CC (PARTE -B-)
A90	SEZIONE DD-DD (PARTE -A-)
A91	SEZIONE DD-DD (PARTE -B-)
A92	SEZIONE EE-EE (PARTE -A-)
A93	SEZIONE EE-EE (PARTE -B-)
A94	SEZIONE FF-FF (PARTE -A-)
A95	SEZIONE FF-FF (PARTE -B-)
A96	SEZIONE GG-GG (PARTE -A-)
A97	SEZIONE GG-GG (PARTE -B-)
A98	SEZIONE HH-HH (PARTE -A-)
A99	SEZIONE HH-HH (PARTE -B-)
A100	SEZIONE II-II (PARTE -A-)
A101	SEZIONE II-II (PARTE -B-)
A102	SEZIONE LL-LL (PARTE -A-)
A103	SEZIONE LL-LL (PARTE -B-)
A104	SEZIONE MM-MM (PARTE -A-)
A105	SEZIONE MM-MM (PARTE -B-)
A106	SEZIONE NN-NN (PARTE -A-)
A107	SEZIONE NN-NN (PARTE -B-)
A108	SEZIONE OO-OO (PARTE -A-)
A109	SEZIONE OO-OO (PARTE -B-)
A110	SEZIONE PP-PP (PARTE -A-)
A111	SEZIONE PP-PP (PARTE -B-)
A112	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -A-)
A113	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -B-)
A114	SEZIONE RR-RR (PARTE -A-)
A115	SEZIONE RR-RR (PARTE -B-)
A116	SEZIONE SS-SS (PARTE -A-)
A117	SEZIONE SS-SS (PARTE -B-)
A118	SEZIONE TT-TT (PARTE -A-)
A119	SEZIONE TT-TT (PARTE -B-)
A120	SEZIONE UU-UU (PARTE -A-)
A121	SEZIONE UU-UU (PARTE -B-)
A122	SEZIONE VV-VV (PARTE -A-)
A123	SEZIONE VV-VV (PARTE -B-)
A124	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -A-)
A125	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -B-)
A126	SEZIONE AA-AA (PARTE -A-)
A127	SEZIONE AA-AA (PARTE -B-)
A128	SEZIONE BB-BB (PARTE -A-)
A129	SEZIONE BB-BB (PARTE -B-)
A130	SEZIONE CC-CC (PARTE -A-)
A131	SEZIONE CC-CC (PARTE -B-)
A132	SEZIONE DD-DD (PARTE -A-)
A133	SEZIONE DD-DD (PARTE -B-)
A134	SEZIONE EE-EE (PARTE -A-)
A135	SEZIONE EE-EE (PARTE -B-)
A136	SEZIONE FF-FF (PARTE -A-)
A137	SEZIONE FF-FF (PARTE -B-)
A138	SEZIONE GG-GG (PARTE -A-)
A139	SEZIONE GG-GG (PARTE -B-)
A140	SEZIONE HH-HH (PARTE -A-)
A141	SEZIONE HH-HH (PARTE -B-)
A142	SEZIONE II-II (PARTE -A-)
A143	SEZIONE II-II (PARTE -B-)
A144	SEZIONE LL-LL (PARTE -A-)
A145	SEZIONE LL-LL (PARTE -B-)
A146	SEZIONE MM-MM (PARTE -A-)
A147	SEZIONE MM-MM (PARTE -B-)
A148	SEZIONE NN-NN (PARTE -A-)
A149	SEZIONE NN-NN (PARTE -B-)
A150	SEZIONE OO-OO (PARTE -A-)
A151	SEZIONE OO-OO (PARTE -B-)
A152	SEZIONE PP-PP (PARTE -A-)
A153	SEZIONE PP-PP (PARTE -B-)
A154	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -A-)
A155	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -B-)
A156	SEZIONE RR-RR (PARTE -A-)
A157	SEZIONE RR-RR (PARTE -B-)
A158	SEZIONE SS-SS (PARTE -A-)
A159	SEZIONE SS-SS (PARTE -B-)
A160	SEZIONE TT-TT (PARTE -A-)
A161	SEZIONE TT-TT (PARTE -B-)
A162	SEZIONE UU-UU (PARTE -A-)
A163	SEZIONE UU-UU (PARTE -B-)
A164	SEZIONE VV-VV (PARTE -A-)
A165	SEZIONE VV-VV (PARTE -B-)
A166	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -A-)
A167	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -B-)
A168	SEZIONE AA-AA (PARTE -A-)
A169	SEZIONE AA-AA (PARTE -B-)
A170	SEZIONE BB-BB (PARTE -A-)
A171	SEZIONE BB-BB (PARTE -B-)
A172	SEZIONE CC-CC (PARTE -A-)
A173	SEZIONE CC-CC (PARTE -B-)
A174	SEZIONE DD-DD (PARTE -A-)
A175	SEZIONE DD-DD (PARTE -B-)
A176	SEZIONE EE-EE (PARTE -A-)
A177	SEZIONE EE-EE (PARTE -B-)
A178	SEZIONE FF-FF (PARTE -A-)
A179	SEZIONE FF-FF (PARTE -B-)
A180	SEZIONE GG-GG (PARTE -A-)
A181	SEZIONE GG-GG (PARTE -B-)
A182	SEZIONE HH-HH (PARTE -A-)
A183	SEZIONE HH-HH (PARTE -B-)
A184	SEZIONE II-II (PARTE -A-)
A185	SEZIONE II-II (PARTE -B-)
A186	SEZIONE LL-LL (PARTE -A-)
A187	SEZIONE LL-LL (PARTE -B-)
A188	SEZIONE MM-MM (PARTE -A-)
A189	SEZIONE MM-MM (PARTE -B-)
A190	SEZIONE NN-NN (PARTE -A-)
A191	SEZIONE NN-NN (PARTE -B-)
A192	SEZIONE OO-OO (PARTE -A-)
A193	SEZIONE OO-OO (PARTE -B-)
A194	SEZIONE PP-PP (PARTE -A-)
A195	SEZIONE PP-PP (PARTE -B-)
A196	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -A-)
A197	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -B-)
A198	SEZIONE RR-RR (PARTE -A-)
A199	SEZIONE RR-RR (PARTE -B-)
A200	SEZIONE SS-SS (PARTE -A-)
A201	SEZIONE SS-SS (PARTE -B-)
A202	SEZIONE TT-TT (PARTE -A-)
A203	SEZIONE TT-TT (PARTE -B-)
A204	SEZIONE UU-UU (PARTE -A-)
A205	SEZIONE UU-UU (PARTE -B-)
A206	SEZIONE VV-VV (PARTE -A-)
A207	SEZIONE VV-VV (PARTE -B-)
A208	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -A-)
A209	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -B-)
A210	SEZIONE AA-AA (PARTE -A-)
A211	SEZIONE AA-AA (PARTE -B-)
A212	SEZIONE BB-BB (PARTE -A-)
A213	SEZIONE BB-BB (PARTE -B-)
A214	SEZIONE CC-CC (PARTE -A-)
A215	SEZIONE CC-CC (PARTE -B-)
A216	SEZIONE DD-DD (PARTE -A-)
A217	SEZIONE DD-DD (PARTE -B-)
A218	SEZIONE EE-EE (PARTE -A-)
A219	SEZIONE EE-EE (PARTE -B-)
A220	SEZIONE FF-FF (PARTE -A-)
A221	SEZIONE FF-FF (PARTE -B-)
A222	SEZIONE GG-GG (PARTE -A-)
A223	SEZIONE GG-GG (PARTE -B-)
A224	SEZIONE HH-HH (PARTE -A-)
A225	SEZIONE HH-HH (PARTE -B-)
A226	SEZIONE II-II (PARTE -A-)
A227	SEZIONE II-II (PARTE -B-)
A228	SEZIONE LL-LL (PARTE -A-)
A229	SEZIONE LL-LL (PARTE -B-)
A230	SEZIONE MM-MM (PARTE -A-)
A231	SEZIONE MM-MM (PARTE -B-)
A232	SEZIONE NN-NN (PARTE -A-)
A233	SEZIONE NN-NN (PARTE -B-)
A234	SEZIONE OO-OO (PARTE -A-)
A235	SEZIONE OO-OO (PARTE -B-)
A236	SEZIONE PP-PP (PARTE -A-)
A237	SEZIONE PP-PP (PARTE -B-)
A238	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -A-)
A239	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -B-)
A240	SEZIONE RR-RR (PARTE -A-)
A241	SEZIONE RR-RR (PARTE -B-)
A242	SEZIONE SS-SS (PARTE -A-)
A243	SEZIONE SS-SS (PARTE -B-)
A244	SEZIONE TT-TT (PARTE -A-)
A245	SEZIONE TT-TT (PARTE -B-)
A246	SEZIONE UU-UU (PARTE -A-)
A247	SEZIONE UU-UU (PARTE -B-)
A248	SEZIONE VV-VV (PARTE -A-)
A249	SEZIONE VV-VV (PARTE -B-)
A250	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -A-)
A251	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -B-)
A252	SEZIONE AA-AA (PARTE -A-)
A253	SEZIONE AA-AA (PARTE -B-)
A254	SEZIONE BB-BB (PARTE -A-)
A255	SEZIONE BB-BB (PARTE -B-)
A256	SEZIONE CC-CC (PARTE -A-)
A257	SEZIONE CC-CC (PARTE -B-)
A258	SEZIONE DD-DD (PARTE -A-)
A259	SEZIONE DD-DD (PARTE -B-)
A260	SEZIONE EE-EE (PARTE -A-)
A261	SEZIONE EE-EE (PARTE -B-)
A262	SEZIONE FF-FF (PARTE -A-)
A263	SEZIONE FF-FF (PARTE -B-)
A264	SEZIONE GG-GG (PARTE -A-)
A265	SEZIONE GG-GG (PARTE -B-)
A266	SEZIONE HH-HH (PARTE -A-)
A267	SEZIONE HH-HH (PARTE -B-)
A268	SEZIONE II-II (PARTE -A-)
A269	SEZIONE II-II (PARTE -B-)
A270	SEZIONE LL-LL (PARTE -A-)
A271	SEZIONE LL-LL (PARTE -B-)
A272	SEZIONE MM-MM (PARTE -A-)
A273	SEZIONE MM-MM (PARTE -B-)
A274	SEZIONE NN-NN (PARTE -A-)
A275	SEZIONE NN-NN (PARTE -B-)
A276	SEZIONE OO-OO (PARTE -A-)
A277	SEZIONE OO-OO (PARTE -B-)
A278	SEZIONE PP-PP (PARTE -A-)
A279	SEZIONE PP-PP (PARTE -B-)
A280	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -A-)
A281	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -B-)
A282	SEZIONE RR-RR (PARTE -A-)
A283	SEZIONE RR-RR (PARTE -B-)
A284	SEZIONE SS-SS (PARTE -A-)
A285	SEZIONE SS-SS (PARTE -B-)
A286	SEZIONE TT-TT (PARTE -A-)
A287	SEZIONE TT-TT (PARTE -B-)
A288	SEZIONE UU-UU (PARTE -A-)
A289	SEZIONE UU-UU (PARTE -B-)
A290	SEZIONE VV-VV (PARTE -A-)
A291	SEZIONE VV-VV (PARTE -B-)
A292	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -A-)
A293	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -B-)
A294	SEZIONE AA-AA (PARTE -A-)
A295	SEZIONE AA-AA (PARTE -B-)
A296	SEZIONE BB-BB (PARTE -A-)
A297	SEZIONE BB-BB (PARTE -B-)
A298	SEZIONE CC-CC (PARTE -A-)
A299	SEZIONE CC-CC (PARTE -B-)
A300	SEZIONE DD-DD (PARTE -A-)
A301	SEZIONE DD-DD (PARTE -B-)
A302	SEZIONE EE-EE (PARTE -A-)
A303	SEZIONE EE-EE (PARTE -B-)
A304	SEZIONE FF-FF (PARTE -A-)
A305	SEZIONE FF-FF (PARTE -B-)
A306	SEZIONE GG-GG (PARTE -A-)
A307	SEZIONE GG-GG (PARTE -B-)
A308	SEZIONE HH-HH (PARTE -A-)
A309	SEZIONE HH-HH (PARTE -B-)
A310	SEZIONE II-II (PARTE -A-)
A311	SEZIONE II-II (PARTE -B-)
A312	SEZIONE LL-LL (PARTE -A-)
A313	SEZIONE LL-LL (PARTE -B-)
A314	SEZIONE MM-MM (PARTE -A-)
A315	SEZIONE MM-MM (PARTE -B-)
A316	SEZIONE NN-NN (PARTE -A-)
A317	SEZIONE NN-NN (PARTE -B-)
A318	SEZIONE OO-OO (PARTE -A-)
A319	SEZIONE OO-OO (PARTE -B-)
A320	SEZIONE PP-PP (PARTE -A-)
A321	SEZIONE PP-PP (PARTE -B-)
A322	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -A-)
A323	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -B-)
A324	SEZIONE RR-RR (PARTE -A-)
A325	SEZIONE RR-RR (PARTE -B-)
A326	SEZIONE SS-SS (PARTE -A-)
A327	SEZIONE SS-SS (PARTE -B-)
A328	SEZIONE TT-TT (PARTE -A-)
A329	SEZIONE TT-TT (PARTE -B-)
A330	SEZIONE UU-UU (PARTE -A-)
A331	SEZIONE UU-UU (PARTE -B-)
A332	SEZIONE VV-VV (PARTE -A-)
A333	SEZIONE VV-VV (PARTE -B-)
A334	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -A-)
A335	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -B-)
A336	SEZIONE AA-AA (PARTE -A-)
A337	SEZIONE AA-AA (PARTE -B-)
A338	SEZIONE BB-BB (PARTE -A-)
A339	SEZIONE BB-BB (PARTE -B-)
A340	SEZIONE CC-CC (PARTE -A-)
A341	SEZIONE CC-CC (PARTE -B-)
A342	SEZIONE DD-DD (PARTE -A-)
A343	SEZIONE DD-DD (PARTE -B-)
A344	SEZIONE EE-EE (PARTE -A-)
A345	SEZIONE EE-EE (PARTE -B-)
A346	SEZIONE FF-FF (PARTE -A-)
A347	SEZIONE FF-FF (PARTE -B-)
A348	SEZIONE GG-GG (PARTE -A-)
A349	SEZIONE GG-GG (PARTE -B-)
A350	SEZIONE HH-HH (PARTE -A-)
A351	SEZIONE HH-HH (PARTE -B-)
A352	SEZIONE II-II (PARTE -A-)
A353	SEZIONE II-II (PARTE -B-)
A354	SEZIONE LL-LL (PARTE -A-)
A355	SEZIONE LL-LL (PARTE -B-)
A356	SEZIONE MM-MM (PARTE -A-)
A357	SEZIONE MM-MM (PARTE -B-)
A358	SEZIONE NN-NN (PARTE -A-)
A359	SEZIONE NN-NN (PARTE -B-)
A360	SEZIONE OO-OO (PARTE -A-)
A361	SEZIONE OO-OO (PARTE -B-)
A362	SEZIONE PP-PP (PARTE -A-)
A363	SEZIONE PP-PP (PARTE -B-)
A364	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -A-)
A365	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -B-)
A366	SEZIONE RR-RR (PARTE -A-)
A367	SEZIONE RR-RR (PARTE -B-)
A368	SEZIONE SS-SS (PARTE -A-)
A369	SEZIONE SS-SS (PARTE -B-)
A370	SEZIONE TT-TT (PARTE -A-)
A371	SEZIONE TT-TT (PARTE -B-)
A372	SEZIONE UU-UU (PARTE -A-)
A373	SEZIONE UU-UU (PARTE -B-)
A374	SEZIONE VV-VV (PARTE -A-)
A375	SEZIONE VV-VV (PARTE -B-)
A376	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -A-)
A377	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -B-)
A378	SEZIONE AA-AA (PARTE -A-)
A379	SEZIONE AA-AA (PARTE -B-)
A380	SEZIONE BB-BB (PARTE -A-)
A381	SEZIONE BB-BB (PARTE -B-)
A382	SEZIONE CC-CC (PARTE -A-)
A383	SEZIONE CC-CC (PARTE -B-)
A384	SEZIONE DD-DD (PARTE -A-)
A385	SEZIONE DD-DD (PARTE -B-)
A386	SEZIONE EE-EE (PARTE -A-)
A387	SEZIONE EE-EE (PARTE -B-)
A388	SEZIONE FF-FF (PARTE -A-)
A389	SEZIONE FF-FF (PARTE -B-)
A390	SEZIONE GG-GG (PARTE -A-)
A391	SEZIONE GG-GG (PARTE -B-)
A392	SEZIONE HH-HH (PARTE -A-)
A393	SEZIONE HH-HH (PARTE -B-)
A394	SEZIONE II-II (PARTE -A-)
A395	SEZIONE II-II (PARTE -B-)
A396	SEZIONE LL-LL (PARTE -A-)
A397	SEZIONE LL-LL (PARTE -B-)
A398	SEZIONE MM-MM (PARTE -A-)
A399	SEZIONE MM-MM (PARTE -B-)
A400	SEZIONE NN-NN (PARTE -A-)
A401	SEZIONE NN-NN (PARTE -B-)
A402	SEZIONE OO-OO (PARTE -A-)
A403	SEZIONE OO-OO (PARTE -B-)
A404	SEZIONE PP-PP (PARTE -A-)
A405	SEZIONE PP-PP (PARTE -B-)
A406	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -A-)
A407	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -B-)
A408	SEZIONE RR-RR (PARTE -A-)
A409	SEZIONE RR-RR (PARTE -B-)
A410	SEZIONE SS-SS (PARTE -A-)
A411	SEZIONE SS-SS (PARTE -B-)
A412	SEZIONE TT-TT (PARTE -A-)
A413	SEZIONE TT-TT (PARTE -B-)
A414	SEZIONE UU-UU (PARTE -A-)
A415	SEZIONE UU-UU (PARTE -B-)
A416	SEZIONE VV-VV (PARTE -A-)
A417	SEZIONE VV-VV (PARTE -B-)
A418	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -A-)
A419	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -B-)
A420	SEZIONE AA-AA (PARTE -A-)
A421	SEZIONE AA-AA (PARTE -B-)
A422	SEZIONE BB-BB (PARTE -A-)
A423	SEZIONE BB-BB (PARTE -B-)
A424	SEZIONE CC-CC (PARTE -A-)
A425	SEZIONE CC-CC (PARTE -B-)
A426	SEZIONE DD-DD (PARTE -A-)
A427	SEZIONE DD-DD (PARTE -B-)
A428	SEZIONE EE-EE (PARTE -A-)
A429	SEZIONE EE-EE (PARTE -B-)
A430	SEZIONE FF-FF (PARTE -A-)
A431	SEZIONE FF-FF (PARTE -B-)
A432	SEZIONE GG-GG (PARTE -A-)
A433	SEZIONE GG-GG (PARTE -B-)
A434	SEZIONE HH-HH (PARTE -A-)
A435	SEZIONE HH-HH (PARTE -B-)
A436	SEZIONE II-II (PARTE -A-)
A437	SEZIONE II-II (PARTE -B-)
A438	SEZIONE LL-LL (PARTE -A-)
A439	SEZIONE LL-LL (PARTE -B-)
A440	SEZIONE MM-MM (PARTE -A-)
A441	SEZIONE MM-MM (PARTE -B-)
A442	SEZIONE NN-NN (PARTE -A-)
A443	SEZIONE NN-NN (PARTE -B-)
A444	SEZIONE OO-OO (PARTE -A-)
A445	SEZIONE OO-OO (PARTE -B-)
A446	SEZIONE PP-PP (PARTE -A-)
A447	SEZIONE PP-PP (PARTE -B-)
A448	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -A-)
A449	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -B-)
A450	SEZIONE RR-RR (PARTE -A-)
A451	SEZIONE RR-RR (PARTE -B-)
A452	SEZIONE SS-SS (PARTE -A-)
A453	SEZIONE SS-SS (PARTE -B-)
A454	SEZIONE TT-TT (PARTE -A-)
A455	SEZIONE TT-TT (PARTE -B-)
A456	SEZIONE UU-UU (PARTE -A-)
A457	SEZIONE UU-UU (PARTE -B-)
A458	SEZIONE VV-VV (PARTE -A-)
A459	SEZIONE VV-VV (PARTE -B-)
A460	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -A-)
A461	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -B-)
A462	SEZIONE AA-AA (PARTE -A-)
A463	SEZIONE AA-AA (PARTE -B-)
A464	SEZIONE BB-BB (PARTE -A-)
A465	SEZIONE BB-BB (PARTE -B-)
A466	SEZIONE CC-CC (PARTE -A-)
A467	SEZIONE CC-CC (PARTE -B-)
A468	SEZIONE DD-DD (PARTE -A-)
A469	SEZIONE DD-DD (PARTE -B-)
A470	SEZIONE EE-EE (PARTE -A-)
A471	SEZIONE EE-EE (PARTE -B-)
A472	SEZIONE FF-FF (PARTE -A-)
A473	SEZIONE FF-FF (PARTE -B-)
A474	SEZIONE GG-GG (PARTE -A-)
A475	SEZIONE GG-GG (PARTE -B-)
A476	SEZIONE HH-HH (PARTE -A-)
A477	SEZIONE HH-HH (PARTE -B-)
A478	SEZIONE II-II (PARTE -A-)
A479	SEZIONE II-II (PARTE -B-)
A480	SEZIONE LL-LL (PARTE -A-)
A481	SEZIONE LL-LL (PARTE -B-)
A482	SEZIONE MM-MM (PARTE -A-)
A483	SEZIONE MM-MM (PARTE -B-)
A484	SEZIONE NN-NN (PARTE -A-)
A485	SEZIONE NN-NN (PARTE -B-)
A486	SEZIONE OO-OO (PARTE -A-)
A487	SEZIONE OO-OO (PARTE -B-)
A488	SEZIONE PP-PP (PARTE -A-)
A489	SEZIONE PP-PP (PARTE -B-)
A490	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -A-)
A491	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -B-)
A492	SEZIONE RR-RR (PARTE -A-)
A493	SEZIONE RR-RR (PARTE -B-)
A494	SEZIONE SS-SS (PARTE -A-)
A495	SEZIONE SS-SS (PARTE -B-)
A496	SEZIONE TT-TT (PARTE -A-)
A497	SEZIONE TT-TT (PARTE -B-)
A498	SEZIONE UU-UU (PARTE -A-)
A499	SEZIONE UU-UU (PARTE -B-)
A500	SEZIONE VV-VV (PARTE -A-)
A501	SEZIONE VV-VV (PARTE -B-)
A502	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -A-)
A503	SEZIONE ZZ-ZZ (PARTE -B-)
A504	SEZIONE AA-AA (PARTE -A-)
A505	SEZIONE AA-AA (PARTE -B-)
A506	SEZIONE BB-BB (PARTE -A-)
A507	SEZIONE BB-BB (PARTE -B-)
A508	SEZIONE CC-CC (PARTE -A-)
A509	SEZIONE CC-CC (PARTE -B-)
A510	SEZIONE DD-DD (PARTE -A-)
A511	SEZIONE DD-DD (PARTE -B-)
A512	SEZIONE EE-EE (PARTE -A-)
A513	SEZIONE EE-EE (PARTE -B-)
A514	SEZIONE FF-FF (PARTE -A-)
A515	SEZIONE FF-FF (PARTE -B-)
A516	SEZIONE GG-GG (PARTE -A-)
A517	SEZIONE GG-GG (PARTE -B-)
A518	SEZIONE HH-HH (PARTE -A-)
A519	SEZIONE HH-HH (PARTE -B-)
A520	SEZIONE II-II (PARTE -A-)
A521	SEZIONE II-II (PARTE -B-)
A522	SEZIONE LL-LL (PARTE -A-)
A523	SEZIONE LL-LL (PARTE -B-)
A524	SEZIONE MM-MM (PARTE -A-)
A525	SEZIONE MM-MM (PARTE -B-)
A526	SEZIONE NN-NN (PARTE -A-)
A527	SEZIONE NN-NN (PARTE -B-)
A528	SEZIONE OO-OO (PARTE -A-)
A529	SEZIONE OO-OO (PARTE -B-)
A530	SEZIONE PP-PP (PARTE -A-)
A531	SEZIONE PP-PP (PARTE -B-)
A532	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -A-)
A533	SEZIONE QQ-QQ (PARTE -B-)
A534	SEZIONE RR-RR (PARTE -A-)
A535	SEZIONE RR-RR (PARTE -B-)
A536	SEZIONE SS-SS (PARTE -A-)
A537	SEZIONE SS-SS (PARTE -B-)
A538	SEZIONE TT-TT (PARTE -A-)
A539	SEZIONE TT-TT (PARTE -B-)
A540	SEZIONE UU-UU (PARTE -A-)
A541	SEZIONE UU-